

Instrukcja obsługi DEVIreg™ Touch

Inteligentny termostat elektroniczny



www.DEVI.com

Spis treści

1	Wstęp1.1Dane techniczne1.2Instrukcje bezpieczeństwa	3 4 7
2	Instrukcja montażu	8
3	Ustawienia 3.1 Ustawienia początkowe 3.2 Regulacja adaptacyjna (progno- zowanie). 3.3 Funkcja otwartego okna 3.4 Maksymalna temperatura podłogi	12 12 17 19
		21
4	Symbole	25
5	Gwarancja	26
6	Instrukcje usuwania 🛛	26

1 Wstęp

DEVIreg[™] Touch jest elektronicznym programowalnym termostatem służącym do regulacji elektrycznych systemów grzewczych ogrzewania podłogowego. Termostat przeznaczony jest wyłącznie do montażu stacjonarnego i może pra-

DEVI[®]

cować w systemach ogrzewania bezpośredniego całego pomieszczenia lub komfortowego ogrzewania podłogowego. Termostat posiada m.in następujące cechy:

- Wyświetlacz dotykowy z podświetleniem.
- Łatwe programowanie i obsługa za pomocą menu.
- Przewodnik po konfiguracji systemu z czujnikiem podłogowym/powietrznym.
- Możliwość montażu w systemach wieloramkowych.
- Kompatybilność z szeregiem czujników NTC innych producentów.
- Ustawienia termostatu można określić przed instalacją i następnie zaimportować do termostatu za pomocą kodu generowanego na stronie internetowej lub skopiowanego z termostatu pracującego w podobnej instalacji.
- Zdalny dostęp do termostatu po instalacji, za pomocą kodu interfejsu dla kodu generowanego na stronie internetowej.

Więcej informacji o produkcie znajduje się w: touch.devi.com

1.1 Dane techniczne

Napięcie robocze	220-240 V~, 50/60 Hz
Pobór mocy w stanie gotowości	Maks. 0,40 W



Przekaźnik: Obciążenie rezystan- cyjne Obciążenie impedan- cyjne	Maks. 16 A / 3680 W przy 230 V cos φ= 0,3 Maks. 1 A
Typ czujnika	NTC 6,8 kOhm w temp. 25°C NTC 10 kOhm w temp. 25°C NTC 12 kOhm w temp. 25°C NTC 15 kOhm w temp. 25°C (do- myślnie) NTC 33 kOhm w temp. 25°C NTC 47 kOhm w temp. 25°C
Rezystancja czujnika: (Domyślnie NTC 15 K)	
0°C	42 kOhm
20°C	18 kOhm
50°C	6 kOhm
Sterowanie	Działanie na zasadzie modulacji szerokości impulsu (PWM)
Temperatura otocze- nia	od 0° do +30°C
Ochrona antyzama- rzaniowa	od 5°C do +9°C (domyślnie 5°C)

Zakres temperatury	Temperatura pomieszczenia: 5-35°C. Temperatura podłogi: 5-45°C. Maks. podłoga: 20-35°C (w przy- padku usunięcia plastikowego zabezpieczenia nastawy do 45°C). Min. podłoga: 10-35°C, wyłącznie przy jednoczesnej pracy z czujni- kiem podłogowym i czujnikiem temperatury pomieszczenia.
Monitorowanie awarii czujnika	Termostat ma wbudowany układ monitorujący, który wyłącza og- rzewanie w przypadku odłącze- nia lub zwarcia czujnika
Przewód zasilający	1x4 mm ² lub 2x2,5 mm ²
Wytrzymałość ter- miczna	75°C
Stopień zanieczy- szczenia	2 (użytek domowy)
Regulacja	1C
Klasa oprogramowa- nia	A
Temperatura prze- chowywania	od -20°C do +65°C
Stopień ochrony IP	21



Klasa ochrony	Klasa II - 🗖
Wymiary	85 x 85 x 20-24 mm (głębokość w ścianie: 22 mm)
Waga	103 g

Bezpieczeństwo elektryczne i kompatybilność elektromagnetyczna produktu są zgodne z normą EN/IEC "Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego":

- EN/IEC 60730-1 (Wymagania ogólne)
- EN/IEC 60730-2-9 (Termostaty)

1.2 Instrukcje bezpieczeństwa

Przed montażem należy upewnić się, że zasilanie termostatu jest odłączone.

WAŻNE: Jeżeli termostat służy do regulacji pracy kabla/ maty grzejnej w ogrzewaniu podłogowym , pod podłogą drewnianą lub wykonaną z podobnego materiału, należy bezwględnie zainstalować czujnik podłogowy i nie wolno ustawiać górnej granicy temperatury podłogi powyżej 35°C. DEVI

Należy również zwrócić uwagę na poniższe:

- Instalację termostatu należy powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi z uprawnieniami w zakresie instalacji elektrycznych.
- Termostat należy podłączyć do zasilania przez wyłącznik rozłączający wszystkie bieguny.
- Termostat należy podłączyć do ciągłego źródła zasilania.
- Chronić termostat przed wilgocią, wodą, pyłem i przegrzaniem.

2 Instrukcja montażu

Prosimy przestrzegać poniższych wytycznych dotyczących lokalizacji:



Zamontować termostat na ścianie, na odpowiedniej wysokości (typowo od 80 do 170 cm).

Termostat nie powinien być montowany w pomieszczeniach wilgotnych (np.: łazienka). Umieścić go w sąsiednim pomieszczeniu. Należy zamontować termostat zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi stopnia ochrony (IP) termostatu.





Nie wolno umieszczać termostatu na wewnętrznej stronie ściany szczytowej.



Termostat należy umieścić w odległości przynajmniej 50 cm od okien i drzwi.



W pomieszczeniu termostat należy zamontować w miejscu nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.



Uwaga: W instalacjach ogrzewania podłogowego zaleca się stosowanie czujników podłogowych - jest to **obowiązkowe** w przypadku podłóg drewnianych, aby uniknąć przegrzewania podłogi.

- Czujnik podłogowy należy umieścić w rurce usytuowanej w miejscu gdzie ściana i podłoga nie są narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i przeciągi w pobliżu drzwi.
- Między kablami grzejnymi w odległości > 2 cm od każdego z nich.

DEVIreg[™] Touch

- Rurka powinna być wpuszczona w powierzchnię podłogi - w razie potrzeby wykonać odpowiednie zagłębienie w wylewce podłogowej.
- Doprowadzić rurkę do puszki połączeniowej.
- Promień gięcia rurki powinien wynosić co najmniej 50 mm.

W celu zamontowania termostatu należy wykonać poniższe czynności:

1. Otworzyć termostat:

DEVI®



2. Podłączyć termostat zgodnie ze schematem połączeń.



Ekran kabla grzejnego należy podłączyć do przewodu PE (uziemienia) sieci zasilającej za pomocą dodatkowej złączki.

DEVI

<u>Uwaga</u>: Czujnik podłogowy należy zawsze instalować w rurce umieszczonej w podłodze.

3. Montaż termostatu.



- Zamontować termostat w puszcze podtynkowej śrubami wpuszczanymi po obu stronach termostatu.
- Założyć ramkę.
- Założyć moduł wyświetlacza na swoje miejsce.

DEVI[®]

Włączyć zasilanie główne termostatu na 15 godzin, aby w pełni naładować jego baterię. Data i godzina są zapamiętane przez 24 godziny na zasilaniu bateryjnym w przypadku utraty zasilania sieciowego. Pozostałe ustawienia są trwale zapisane.

3 Ustawienia

3.1 Ustawienia początkowe

W przypadku pierwszego włączenia urządzenia należy określić jego ustawienia początkowe:

 Należy wyświetlić żądany język menu za pomocą strzałek po prawej stronie ekranu, a następnie nacisnąć jego opis. Następnie kliknąć w prawym górnym rogu, aby potwierdzić wybór.



- Nacisnąć cyfry godziny, a następnie strzałkami < i > ustawić ją. Nacisnąć , aby potwierdzić wybór.
- Nacisnąć cyfry minut, a następnie strzałkami < i > ustawić minuty. Nacisnąć
 aby potwierdzić wybór. Nacisnąć dwukrotnie
 aby przejść do ekranu
 USTAW DATĘ.
- Kolejno wybrać dzień, miesiąc i rok, aby wybrać aktualną datę strzałkami < i >, po czym zatwierdzić ustawienie . Po wprowadzeniu poprawnej daty nalezy nacisnąć na ekranie USTAW DATĘ.



DEVI[®]



DEVI[®]///

 Jeżeli przeprowadzono konfigurację instalacji przez sieć, należy nacisnąć WPROWADŹ KOD i wpisać kod wygenerowany na stronie internetowej. W przeciwnym przypadku należy nacisnąć KONFIGURATOR i przejść do kroku 6.



 Na ekranie informacyjnym KONFIGURACJA wybierz aby rozpocząć.



 Za pomocą strzałek < i > należy wybrać, czy termostat ma pracować wyłącznie z czujnikiem podłogowym, czy z czujnikiem podłogowym i powietrznym. Nacisnąć , aby potwierdzić wybór.



DEVI®

Uwaga: W ustawieniach może być także dostępna opcja "tylko pomieszczenie". Szczegółowe informacje, patrz część "Maksymalna temperatura podłogi".

 Za pomocą strzałek < i > wybrać zainstalowany typ czujnika podłogowego. (Mierzona rezystancja i odpowiadająca jej temperatura są przedstawione w nawiasach.) Nacisnąć , aby potwierdzić wybór.



4/7

16

Za pomocą strzałek < i > 9. wybrać typ podłogi. Nacisnąć 🗸, aby potwierdzić wybór.

DEVIN

- 10. Za pomoca strzałek < i > wybrać typ pomieszczenia. Nacisnąć 🗸, aby potwierdzić wybór.
- 11. Za pomocą strzałek < i > wybrać przybliżone obciażenie elementu grzejnego. Jeżeli w systemie iest przekaźnik zewnetrzny lub nie jest znane zainstalowane wyjście, wybrać opcję "- -". Nacisnąć , aby potwierdzić wybór.





POSADZKA

Pł YTKI

<

A

- Za pomocą strzałek < i > wybrać, czy zegar ma być włączony. Nacisnąć aby zakończyć konfigurację początkową termostatu. Pominąć krok 13.
- Wprowadź kod wygenerowany na stronie internetowej. Następnie nacisnąć w, aby zakończyć konfigurację początkową termostatu. Jeżeli nie pojawi się znak zaznaczenia (w), kod heksadecymalny jest nieprawidłowy.



DEVI 2



3.2 Regulacja adaptacyjna (prognozowanie).

Funkcja prognozowania służy do przełączania termostatu między temperaturą komfortową i ekonomiczną. W przypadku włączenia prognozowania, ogrzewanie będzie włączało się tak, aby system osiągną żądaną temperaturę w określonym czasie. Przykład: jeżeli temperatura komfortowa została ustawiona na 22°C, zaś okres ogrzewania komfortowego zaczyna się o godzinie 6:00, ogrzewanie włączy się przed szóstą, aby temperatura pomieszczenia będzie wynosiła 22°C dokładnie o 6:00 rano. Jeżeli prognozowanie jest wyłączone, ogrzewanie włączy się dopiero o godzinie 6:00, zaś ogrzanie pomieszczenia do 22°C zajmie nieco czasu. Funkcja prognozowania optymalizuje wyłączanie ogrzewania podczas przełączania termostatu między temperaturą komfortową i ekonomiczną.

Włączanie i wyłączanie funkcji prognozy

- Włączyć wyświetlacz dotykając go, a następnie nacisnąć **menu**.
- Nacisnąć USTAWIENIA w prawym dolnym rogu menu. Następnie nacisnąć OPCJE.



DEVIreg[™] Touch

 Wybrać PROGNOZOWA-NIE. Następnie nacisnąć ZAŁ., aby włączyć optymalizację włączania i wyłączania ogrzewania, lub WYŁ., aby ogrzewanie włączało się i wyłączało wyłącznie w określonym czasie. Nacisnąć Z, aby potwierdzić wybór.



DEVI*1*2

Aby wrócić do wskazania normalnej temperatury, należy naciskać strzałkę "wstecz" w lewym górnym rogu ekranu, aż pojawi się menu główne, a następnie wybrać

3.3 Funkcja otwartego okna

Włączanie i wyłączanie funkcji wykrywania otwartego okna

 Włączyć wyświetlacz dotykając go, a następnie nacisnąć **menu**.





 Nacisnąć USTAWIENIA w prawym dolnym rogu menu. Następnie nacisnąć OPCJE.



 Nacisnąć OKNO OTWAR-TE. Potem wybrać ZAŁ., aby ogrzewanie wyłączało się chwilowo podczas gwałtownego spadku temperatury w pomieszczeniu, lub WYŁ., aby termostat podtrzymywał ogrzewanie w takim przypadku. Nacisnąć Z, aby potwierdzić wybór.



Aby wrócić do wskazania normalnej temperatury, należy naciskać strzałkę "wstecz" w lewym górnym rogu ekranu, aż pojawi się menu główne, a następnie wybrać



3.4 Maksymalna temperatura podłogi

Sposób ustawiania maksymalnej temperatury podłogi

- Włączyć wyświetlacz dotykając go, a następnie nacisnąć **menu**.
- 13,0 menu v ZEGAR URLOP 12:02 26:04.12 CZAS/DATA NASTAWY
- Nacisnąć USTAWIENIA w prawym dolnym rogu menu. Następnie wybrać INSTALACJA i KONFIG. RĘCZNA.

DEVI[®]

 Nacisnąć MAKS. TEMP. PODŁOGI. Za pomocą strzałek < i > wybrać dopuszczalną maksymalną temperaturę podłogi. Nacisnąć , aby potwierdzić wybór.

Aby wrócić do wskazania normalnej temperatury, należy naciskać strzałkę "wstecz" w lewym górnym rogu ekranu, aż pojawi się menu główne, a następnie wybrać o.

Usunięcie plastikowego zabezpieczenia nastawy w tylnej części modułu wyświetlacza, np. za pomocą śrubokrętu, umożliwia ustawienie maksymalnej temperatury podłogi do 45°. Jednakże wówczas będzie można używać wyłącznie czujnika temperatury powietrza. Powyższe nie jest zalecane z powodu wyższego ryzyka przegrzania podłogi.

DEVI N

WAŻNE: Jeżeli termostat służy do regulacji pracy kabla/ maty grzejnej w ogrzewaniu podłogowym, pod podłogą drewnianą lub wykonaną z podobnego materiału, należy bezwględnie zainstalować czujnik podłogowy i nie wolno ustawiać górnej granicy temperatury podłogi powyżej 35°C.

Uwaga: Przez zmianą maksymalnej temperatury podłogi należy skonsultować się z jej producentem i pamiętać o poniższych informacjach:

- Temperatura podłogi jest mierzona w miejscu, w którym znajduje się czujnik.
- Temperatura pod powierzchnią podłogi drewnianej może być nawet o 10 stopni wyższa niż na powierzchni podłogi.
- Producenci podłóg często podają maksymalną temperaturę górnej powierzchni podłogi.

Opór ciepl- ny [m2K/ W]	Przykłady podłóg	Szczegóły	Przybliżona re- gulacja dla podłogi o temp. 25°C
0,05	Panel podłogowy HDF 8 mm	> 800 kg/m ³	28°C
0,10	Parkiet bukowy 14 mm	650 - 800 kg/m ³	31°C
0,13	Deska lita dębowa 22 mm	> 800 kg/m ³	32°C
< 0,17	Maksymalna grubość wykładziny odpo- wiednia dla ogrzewa- nia podłogowego	wg EN 1307	34°C
0,18	Deski lite jodłowe 22 mm	450 - 650 kg/m ³	35℃

DEVIreg[™] Touch

DEVI[®]

4 Symbole

W lewym górnym rogu wyświetlacza temperatury mogą pojawiać się następujące oznaczenia:

Ozna- czenie	Znaczenie
ξη(Termostat pracuje w trybie ręcznym, tj. funkcja zegara jest wyłączona. Zegar umożliwia auto- matyczne przełączanie między trybami tempe- ratury ekononomicznej i komfortowej zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem.
₫	Zaplanowano okres nieobecności. W dniu roz- poczęcia nieobecności, będzie ona odliczana od godziny 00:00, zaś termostat będzie całodo- bowo utrzymywał określoną temperaturę w tym trybie , aż do dnia zakończenia tego okresu o godzinie 00:00. Wówczas przywrócone zosta- ną normalne nastawy temperatury.
À	Wystąpił błąd. Naciśnięcie oznaczenia ostrzeże- nia wyświetla szczegółowe informacje dotyczą- ce błędu.

5 Gwarancja

6 Instrukcje usuwania

Danfoss A/S Electric Heating Systems Ulvehavevej 61 7100 Vejle Denmark Phone: +45 7488 8500 Fax: +45 7488 8501 E-mail: EH@DEVI.com www.DEVI.com

Danfosn ise ponosi odpowiedzialności za możliwe błęby dnakarskie w katalogach, brozzusch i innych materiałach drukowanych. Danz w techniczne zwarte w brozzusce mogu duc zmiani bet wczesniejszego uprzezdenia jako dels tadych ulegacieni i modyfikacji nazych uragdzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiałe są własnością odpowiednich spółek. DEVI, logotyp DEVI są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastretone.

DEVIreg Touch Design Frame 140F1064

Intelligent Timer Thermostat Floor/ Room Sensor 220-240V~ 50-60Hz~ 16A73680W@230V~ 16A73680W@230V~ 1621

DK EL 7224215603 NO EL 5402666 FI SSTL 2600100

